

## **AR-837-EA**



- 2. 網線選擇:選擇AWG-22-24屏蔽雙絞線最佳,應避免星狀佈線,TCP/IP連線請用CAT5
- 3. 電源供應: 勿將讀卡機與鎖安裝於同一電源上,因為當鎖啟動後會影響到讀卡機電源的穩定性而使讀卡機功能失效,標準的配置方式應為 電鎖繼電器與鎖安裝於同一電源,而讀卡機則使用另一獨立電源

#### 排線說明(1)

排線: <mark>CN3</mark>					
功 能	線	顏色	描	述	
防破壞開關	1	紅	N.C.		
	2	橙	COM		
	3	黃	N.O.		

#### 排線:<mark>CN4</mark>

功能	線	顏色	描 述
電鎖繼電器	1	藍白	(N.O.)DC24V1Amp
	2	紫白	(N.C.)DC24V1Amp
電鎖繼電器COM	3	白	(COM)DC24V1Amp
門位磁簧	4	橙	負觸發輸入
開門按鈕	5	紫	負觸發輸入
警報輸出	6	灰	經由 jumper 選擇N.O.或N.C.
電源	7	粗紅	電源 DC 12V
	8	粗黑	電源 DC 0V



V210824

排線說明(1	)									
排線:CN5				排約	線:	CN6				
功能	線	顏色	描 述	功	貟	עני	線	顏色	描述	
10,000				De	105	中石山白	1	粗綠	RS-485(B-)	
蜂鳴器	1	粉紅	蜂鳴器輸出 5V/100mA, Low	<u>ко</u>	-400	中刘垟	2	粗藍	RS-485(A+)	
LED	2	黃	LED 紅輸出 5V/20mA, Max	排約	線:	CN8				
	3	棕	LED 緑輸出 5V/20mA, Max	功	貟	עע	線	顏色	描述	
-=							1	紅		
謴頭開門輸出	4	藍白	LOW輸出 Max 12V/100mA(電晶體開集極)	數位	立序列	開門訊號	2	紫	數位序列開門訊號	
14 根毒商				警刑	戓		3	紅白	警戒輸出	
11日11人0月20只	5	細綠	唯根 DAT:0 輸入	反叠	驽迫		4	黃白	反脅迫輸出	
	6	細藍	唯根 DAT : 1 輸入	排約	線:	CN13				
唯根讀頭門位磁簧	7	橙	負觸發輸入	功	貟		線	顏色	描述	
「はおきまでの日日の」の分か				00/	~~		1	黑白	門鈴輸出 Max. 12V/100mA. Low	
哇侬頑與用门按鈕	8	紫	負觸發輸入	15	釫		2	黑	電源 DC 0V 輸出	R

#### 排線說明(2):選購模組

排線:				排線: <mark>CN</mark> 9				排線: <mark>CN</mark>	10			
功能	線	顏色	描 述	功能	線	顏色	描述	功 能	線	顏色	描 述	
	1			語音模組	1	黑	電源 DC 0V 輸出	HID <mark>感應模</mark> 組	1	橙	ANT 1	
	2			(P.S. 外接8歐	2	帯	ТХ		2	紫	ANT 2	
	3	橙白	Net - TX+	姆.1.5W喇叭)	2	~ ~	тс		3	黑	電源 DC 0	V輸出
400 B82 400 D47 46	4	橙	Net - TX-	7.57.12.1.4154 ()	3		IE		4	紅	電源 DC 5	V輸出
術除網路線	5	緑白	Net - RX+	1	4	橙	RX		5	藍	唯根 DAT	:1 輸入
	6	緑	Net - RX-		5	紅	電源 DC 5V 輸出		6	緑	唯根 DAT	:0 輸入
	7				6	藍			7	白		







ROHS SOR FC CE NINCC

V210824





# AR-837-EA

<ul> <li>恢復卡片ID碼</li> <li>進入編輯模式 → 1 新增或刪除 → 7 恢復卡片ID碼 →</li> </ul>	輸入用戶唯讀組碼 →	輸入用戶唯	瀆卡號			
<ul> <li>輸入通行管制模式</li> <li>進入編輯模式 → 2 使用者資料 → 2 管制模式 → 輸</li> </ul>	\用戶位址 → 0:停用:	;1:讀卡;2:	讀卡或密碼;3:讀卡加密碼			
通行密碼						
進入編輯模式 → 2 使用者資料 → 1 通行密碼 → 輸入 或可於軟體中的參數設定更改。	用5位數用戶位址 → 軸	俞入4位數密码	<b>馬;範圍:0001~9999</b> → 設定完	成		
人臉登入/刪除						
<ul> <li>・登入</li> <li>進入編輯模式 → 2 使用者資料 → 6 人臉登入 → 4</li> <li>・刪除</li> <li>進入編輯模式 → 2 使用者資料 → 7 人臉刪除 → 4</li> <li>P.S. 若欲一次刪除全部用戶人臉資料,則用戶位址輸2</li> </ul>	輸入5位數用戶位址 → 輸入5位數用戶位址 → \99999 <i>#</i>	依顯示指令打 設定完成	采集人臉的資料 → 設定完成			
通行管制模式				U		
進入編輯模式→2使用者資料→2管制模式	管制模式	是否省	路人臉辨識(僅837-EA適用)	結果簡述(僅83 <mark>7-EA適用</mark> )		
→輸入5位數用戶位址(00000~08999)	硬體 701Client	: 硬體	701Client			
→ 輸入0:停用;1:讀卡;2:讀卡或密碼;3:讀卡加密碼		0:不可	□ 只需人臉			
(~~037-EA. 定占省略八級辨醌・0.小句,1.句省略 → 設定完成	0:停用	1:可省略				
※ 如選擇需要密碼的通行模式,請在快速指令 4 3	4.=====上	0:不可	□ 只需人臉	人臉+卡 <mark>片</mark>		
考勤/雜項設定中注意其中選擇:		<b>1:</b> 可省略		1. 卡片即可 2. 人瞼即可		
土控器 有略密碼檢查 選擇 0:停用; WG1 省略密碼檢查 選擇 0:停用。 如此區設定錯誤和通行管制模式不相符,將會影 響控制器的判讀出現錯誤,而無法進出。	<b>2:讀</b> 卡或密碼	0:不可		1. 人臉+卡片       2. 人臉+密碼       3. 卡片+人臉+密碼       4. 卡片+人臉+卡片       5. 密碼+人臉+卡片       6. 密碼+人臉+卡片		
		1:可省略	☑ 只需人臉 ☑ 只需卡片	1. 卡片即可 2. 密碼即可 3. 人臉即可		
	3:讀卡加密碼	0:不可		人臉+卡片+密碼		
		1:可省略		2. 人臉+密碼		
<ul> <li>三枕谷崎</li> <li>進入編輯模式→3、卡機參數[1]→8)警戒密碼→輸入</li> <li>或可於軟體中的參數設定更改。</li> <li>警戒延遲</li> <li>進入編輯模式→3、卡機參數[1]→7)警戒延遲→警戒</li> <li>(計時單位 10ms);範圍:000~255;預設值:000→設定另</li> </ul>	4位數密碼:範圍:000 啟動延遲秒數;範圍:( 記成	1~9999;預言 000~255;預	设值:1234 → 設定完成 設值:001 → 警戒脈衝輸出時間	1		
求援密碼						
進入編輯模式 → 4 卡機參數[2] → 7 求援密碼 → 共4編 或可於軟體中的參數設定更改。 ※求援密碼僅限於系統設於連網模式。求援時,此密碼將B	<b>狙選擇1組 → 輸入4位</b> 20代個人密碼,而將"求	<b>數密碼; 範圍</b> 援" 警告訊息	: 0001~9999 → 設定完成 傳至電腦端。			
外接終端機格式 進入編輯模式 → 5 工具箱 → 4 終端機格式 → 0:樓控 → 通訊速率選擇 0: 9600; 1: 19200; 2: 38400; 3: 576	器;1:電腦;2:LED字 <sup>:</sup> 00 (預設值 : 9600) →	<b>幕機 ; 3:列印</b> 設定完成	)機 (預設值 : <b>1)</b>			
<ul> <li>警報/警戒設定</li> <li>條件: <ol> <li>未機處於警戒中</li> <li>設有即時警報系統</li> </ol> </li> <li>狀況: <ol> <li>開門逾時:超過"開門繼電器時間+開門等待時間"(及一2.強迫開門:未經正常程序,強行進入</li> <li>開機時門位不正常:發生在斷電後重新送電時,而斷電</li> </ol> </li> </ul>	下圖所標示開門時段 <b>)</b> 前讀卡機正處於警戒制	犬態中				

#### ROHS SOR FC CE NUNCC

V210824



### ROHS SOR FC CE NINCC

V210824





### 臉辨註冊注意事項

● 臉部需貼近螢幕,盡量讓臉部占比尺寸為LCD的一半較容易註冊成功



捕捉臉部分析

機台提取資料

比較資料數據

核對成功



#### V210824

### 啟用戴口罩辨識的註冊技巧與注意事項

